

# CC408P & CC880P & VR8



Security Systems

ΕΛ | Σύντομες  
οδηγίες  
χρήστη

**BOSCH**

## **A.Καθορισμός Ημερομηνίας και Ήρας**

Η λειτουργία αυτή απαιτείται να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν χρειάζεται να αλλαχτεί ή ημερομηνία και ώρα του συστήματος ή μετά από πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας του πίνακα.

### **Καθορισμός νέας Ημερομηνίας και Ήρας**

1. Δώστε τον κύριο Κωδικό χρήστη και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα 6 και AWAY.  
Θα ακουστούν τρεις ήχοι και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Δώστε την ημέρα, μήνα, έτος, ώρα και λεπτά με τη μορφή (HH, MM, EE, ΩΩ, ΛΛ) .
3. Πατήστε το πλήκτρο AWAY όταν τελειώσετε για να βγείτε από την λειτουργία.  
Θα ακουστούν δύο ήχοι και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα σβήσουν.

**Κύριος Κωδικός + 6 + #AWAY**

### **Παράδειγμα**

Αν η Ημερομηνία και Ήρα που πρέπει να δοθεί είναι η 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 1998 στις 10:30μμ, προγραμματίστε τα ακόλουθα:

**Κύριος Κωδικός + 6 + #AWAY**  
**0 + 1 + 0 + 1 + 9 + 8 + 2 + 2 + 3 + 0 + #AWAY**

## **B.Χειρισμός Συστήματος**

Στις ακόλουθες σελίδες περιγράφεται πώς να χρησιμοποιείτε τις διάφορες λειτουργίες πληκτρολογίου που υπάρχουν διαθέσιμες στον πίνακας συναγερμού *Solution 880 -16 & VR8*.

### **Οπλισμός Συστήματος με Απομάκρυνση από το χώρο**

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι για να οπλίσετε το σύστημα με απομάκρυνση από το χώρο .



**Ο οπλισμός με ένα πλήκτρο αναφέρεται στο κέντρο λήψης σημάτων σαν χρήστης 16.**

### **Πρώτη Μέθοδος**

Δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο AWAY. Θα ακουστούν δύο ήχοι και το ενδεικτικό AWAY θα ανάψει. Αρχίζει να μετρά ο χρόνος εξόδου.

**Κωδικός Χρήστη + #AWAY**

### **Δεύτερη Μέθοδος**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο AWAY μέχρι να ακουστούν δύο ήχοι. Το ενδεικτικό AWAY θα ανάψει και θα αρχίσει να μετρά ο χρόνος εξόδου.

**#AWAY**

Αν κάποια ζώνη δεν είναι κλειστή κατά το τέλος εξόδου τότε αυτή θα απομονωθεί αυτόματα. Θα επαναφερθεί όμως αυτόματα στο σύστημα όταν αυτή θα κλείσει. (π.χ. ένα παράθυρο είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια του χρόνου εξόδου, το παράθυρο αυτό δεν θα είναι προστατευμένο από το σύστημα

συναγερμού έως ότου κλείσει. Αφού κλείσει τότε αυτό θα είναι ενεργό και στην περίπτωση που ανοίξει θα δώσει συναγερμό).

## Αναγκαστικός Οπλισμός

Η λειτουργία του να οπλίζεις το σύστημα συναγερμού όταν κάποια ζώνη δεν είναι κλειστή ονομάζεται αναγκαστικός οπλισμός.

Αν το ενδεικτικό οπλισμού «AWAY» δεν ανάψει και ένας μακρύς ήχος ακουστεί, ο αναγκαστικός οπλισμός δεν είναι επιτρεπτός. Στην περίπτωση αυτή σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις ζώνες ή έχετε απομονώσει τις ανοιχτές προτού επιχειρήσετε να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

**Αφοπλισμός συστήματος μετά από οπλισμό με απομάκρυνση από το χώρο**

**Για να Αφοπλίσετε το σύστημα μετά από οπλισμό με απομάκρυνση από το χώρο**

Δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο AWAY.

Θα ακούσετε δύο ήχους και το ενδεικτικό AWAY θα σβήσει. Αν αναβοσβήνει κάποιο ενδεικτικό ζώνης, σημαίνει ότι η αντίστοιχη ζώνη έδωσε συναγερμό όταν το σύστημα ήταν οπλισμένο.

**Κωδικός χρήστη + #AWAY**

**Οπλισμός με παραμονή στο Χώρο (1<sup>ος</sup> τρόπος)**

Οπλισμός με παραμονή στο χώρο (1<sup>ος</sup> τρόπος) είναι όταν οπλιστεί το σύστημα με απομονωμένες κάποιες από τις ζώνες του. Οι ζώνες αυτές καθορίζονται από τον εγκαταστάτη.

Όταν υπάρχει ανάγκη να οπλίσετε μόνο την περιμετρική κάλυψη του οικήματός σας, αυτός ο τρόπος οπλισμού είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Αυτόματα απομονώνονται οι εσωτερικές ζώνες (π.χ. ραντάρ κίνησης εσωτερικών χώρων), επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να κινείται ελεύθερα εντός του χώρου ενώ συγχρόνως είναι προστατευμένα τα περιμετρικά παράθυρα και πόρτες του οικήματος.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να οπλίσετε το σύστημα με παραμονή στο χώρο με τον 1<sup>ο</sup> τρόπο.



**Ο οπλισμός με ένα πλήκτρο αναφέρεται στο κέντρο λήψης σημάτων σαν χρήστης 16.**

## Πρώτη Μέθοδος

Δώστε τον κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY.

Θα ακούσετε δύο ήχους και το ενδεικτικό STAY θα ανάψει. Αρχίζει να μετρά ο χρόνος εξόδου.

Όσες ζώνες έχουν προγραμματιστεί για αυτόματη απομόνωση κατά τον 1<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο, θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξόδου. Στο τέλος του χρόνου εξόδου τα ενδεικτικά ζωνών θα σβήσουν και ο βομβητής του πληκτρολογίου θα δώσει ένα σύντομο ήχο.

**Κωδικός χρήστη + ★STAY**

## Δεύτερη Μέθοδος

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STAY μέχρι να ακούσετε δύο ήχους.

Το ενδεικτικό STAY θα ανάψει και θα αρχίσει ο χρόνος εξόδου.

Όσες ζώνες έχουν προγραμματιστεί για αυτόματη απομόνωση κατά τον 1<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξόδου. Στο τέλος του χρόνου εξόδου τα ενδεικτικά ζωνών θα σβήσουν και ο βομβητής του πληκτρολογίου θα δώσει ένα σύντομο ήχο.



Αν μία ζώνη είναι ανοικτή ως το τέλος του χρόνου εξόδου, η ζώνη αυτή θα απομονωθεί αυτόματα και το αντίστοιχο ενδεικτικό της θα μείνει σταθερά αναμένο στο πληκτρολόγιο. Η ζώνη θα μπει αυτόματα στο σύστημα μόλις αυτή κλείσει (δηλαδή αν ένα παράθυρο ξεχαστεί ανοικτό ως το τέλος του χρόνου εξόδου, δεν θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ζώνη του αν δεν κλείσει πρωτίστως. Αν παραβιαστεί κατόπιν το παράθυρο αυτό, τότε θα δώσει συναγερμό).

## Αναγκαστικός Οπλισμός

Η λειτουργία του να οπλίζεις το σύστημα συναγερμού όταν κάποια ζώνη δεν είναι κλειστή ονομάζεται αναγκαστικός οπλισμός.

Αν το ενδεικτικό STAY δεν ανάψει και ένας μακρύς ήχος ακουστεί, ο αναγκαστικός οπλισμός δεν είναι επιτρεπτός. Στην περίπτωση αυτή σιγουρεύετε ότι έχετε κλείσει όλες τις ζώνες ή έχετε απομονώσει τις ανοικτές προτού επιχειρήσετε να οπλίσετε το σύστημα συναγερμού.

### Αφοπλισμός μετά από Οπλισμό με παραμονή (1<sup>ος</sup> τρόπος)

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να αφοπλίσετε το σύστημα μετά από οπλισμό με τον 1<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο. Η πρώτη μέθοδος είναι βασική και πάντα ενεργοποιημένη. Η δεύτερη μέθοδος είναι προαιρετική και θα πρέπει να καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας.

### Πρώτη Μέθοδος

Δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY. Θα ακουστούν δύο ήχοι και το ενδεικτικό STAY θα σβήσει.

#### Κωδικός χρήστη +

Αν το ενδεικτικό μιας ζώνης αναβοσβήνει, σημαίνει ότι ή αντίστοιχη ζώνη έδωσε συναγερμό, όταν σύστημα ήταν οπλισμένο. Σε αυτή τη περίπτωση δώστε ξανά το κωδικό σας για δεύτερη φορά για να αφοπλίσετε το σύστημα.

### Δεύτερη Μέθοδος

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STAY μέχρι να ακούσετε δύο ήχους. Το ενδεικτικό STAY θα σβήσει και το σύστημα θα αφοπλιστεί.



Ο αφοπλισμός με ένα πλήκτρο αναφέρεται στο κέντρο λήψης σημάτων σαν χρήστης 16.

### Οπλισμός με Παραμονή στο χώρο (2<sup>ος</sup> τρόπος)

Ο 2<sup>ος</sup> τρόπος οπλισμού με παραμονή στο χώρο είναι όταν οπλίζεται το σύστημα απομονώνοντας συγχρόνως συγκεκριμένες ζώνες. Κάθε κύριος κωδικός χρήστη, μπορεί να προγραμματίσει τις ζώνες που θα απομονώνονται όταν οπλίζεται το σύστημα με τον 2<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο. Αναφερθείτε στον «Καφορισμός ζωνών για το 2<sup>ο</sup> τρόπο Οπλισμού με παραμονή» στη σελίδα 37 για περισσότερες πληροφορίες πάνω στον προγραμματισμό των ζωνών αυτών. Όταν υπάρχει ανάγκη να οπλίσετε μόνο την περιμετρική κάλυψη του οικήματός σας, αυτός ο τρόπος οπλισμού είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Αυτόματα απομονώνονται οι εσωτερικές ζώνες (π.χ. ραντάρ κίνησης εσωτερικών χώρων), επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να κινείται ελεύθερα εντός του χώρου ενώ συγχρόνως είναι προστατευμένα τα περιμετρικά παράθυρα και πόρτες του οικήματος.

### Για να οπλίσετε το σύστημα με το 2<sup>ο</sup> τρόπο παραμονής στο χώρο

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να ακούσετε δύο ήχους..

Το ενδεικτικό STAY θα ανάψει και όσες ζώνες έχουν προγραμματιστεί για αυτόματη απομόνωση κατά τον 2<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν μέχρι να τελειώσει ο χρόνος εξόδου. Στο τέλος του χρόνου εξόδου τα ενδεικτικά ζωνών θα σβήσουν.

0

Αν μια ζώνη είναι ανοικτή ως το τέλος του χρόνου εξόδου, η ζώνη αυτή θα απομονωθεί αυτόματα και το αντίστοιχο ενδεικτικό της θα μείνει σταθερά αναμένο στο πληκτρολόγιο. Η ζώνη θα μπει αυτόματα στο σύστημα μόλις αυτή κλείσει. (δηλαδή αν ένα παράθυρο ξεχαστεί ανοικτό ως το τέλος

του χρόνου εξόδου, δεν θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη ζώνη του αν δεν κλείσει πρωτίστως. Αν παραβιαστεί κατόπιν το παράθυρο αυτό, τότε θα δώσει συναγερμό).

**Σημείωση :** Η λειτουργία του να οπλίζεις το σύστημα συναγερμού όταν κάποια ζώνη δεν είναι κλειστή ονομάζεται αναγκαστικός οπλισμός. Αν δεν θέλετε το χαρακτηριστικό αυτό, ο εγκαταστάτης σας μπορεί να προγραμματίσει το σύστημα ώστε να μην οπλίζεται αν δεν είναι όλες οι ζώνες κλειστές. Αν δεν ανάψει το ενδεικτικό STAY και δεν ακούσετε ένα μακράς διάρκειας ήχο από το βομβητή του πληκτρολογίου, ο αναγκαστικός οπλισμός δεν είναι επιτρεπτός στο σύστημα σας. Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχετε κλείσει όλες τις ζώνες προτού επιχειρήσετε να οπλίσετε το σύστημα σας.

### Αφοπλισμός μετά από οπλισμό με παραμονή 2<sup>ου</sup> τρόπου

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να αφοπλίσετε το σύστημα μετά από οπλισμό με τον 2<sup>ο</sup> τρόπο οπλισμού με παραμονή στο χώρο. Η πρώτη μέθοδος είναι βασική και πάντα ενεργοποιημένη. Η δεύτερη μέθοδος είναι προαιρετική και θα πρέπει να καθοριστεί από τον εγκαταστάτη σας.

#### Πρώτη μέθοδος

Δώστε το κωδικό σας και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY. Θα ακουστούν δύο ήχοι και το ενδεικτικό STAY θα σβήσει.

Κωδικός Χρήστη + 

#### Δεύτερη μέθοδος

Αν το ενδεικτικό μιας ζώνης αναβοσβήνει, σημαίνει ότι η αντίστοιχη ζώνη έδωσε συναγερμό, όταν σύστημα ήταν οπλισμένο. Σε αυτή τη περίπτωση δώστε ξανά το κωδικό σας για δεύτερη φορά για να αφοπλίσετε το σύστημα.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0 μέχρι να ακούσετε δύο ήχους. Το ενδεικτικό STAY θα σβήσει και το σύστημα θα αφοπλιστεί.

0



Ο αφοπλισμός με ένα πλήκτρο αναφέρεται στο κέντρο λήψης σημάτων σαν χρήστης 16.

### Γ.Αλλαγή και διαγραφή κωδικών χρήστη

Η λειτουργία επιτρέπει στον Κύριο Κωδικό Χρήστη να προσθέσει, να αλλάξει ή να διαγράψει από το σύστημα άλλους κωδικούς χρήστη.

Όταν αλλάζετε ή διαγράφετε κωδικούς χρήστη, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να αλλάξετε ή να διαγράψετε. Ο εγκαταστάτης σας θα σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.

#### Για να Προσθέσετε ή να Αλλάξετε ένα κωδικό χρήστη

1. Δώστε το Κύριο Κωδικό χρήστη και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα 1 και AWAY. Θα ακουστούν τρεις ήχοι και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα αναβοσβήνουν.
2. Δώστε τον αριθμό χρήστη (1-16) που θέλετε να προσθέσετε ή να αλλάξετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο AWAY.
3. Δώστε τα επιθυμητά ψηφία για το νέο κωδικό και πατήστε το πλήκτρο AWAY. Θα ακουστούν Δύο ήχοι θα ακουστούν και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα σβήσουν .

Αν θέλετε να αλλάξετε και άλλους κωδικούς, επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές απαιτείται.

Κύριος Κωδικός + 1 + + Αριθμός χρήστη + +

## Νέος Κωδικός + **[#AWAY]**



Όταν προσθέτετε ή αλλάζετε κωδικούς χρήστη, η λειτουργία τερματίζεται αυτόματα αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα. Επιπλέον αν πατηθεί το πλήκτρο AWAY τερματίζεται επίσης η λειτουργία. Αν ακουστεί ένας μακρύς ήχος σημαίνει ότι ο κωδικός που δόθηκε υπάρχει ήδη στο σύστημα ή ότι επιλέχτηκε λάθος αριθμός κωδικού χρήστη.

### Για να Διαγράψετε ένα Κωδικό Χρήστη

1. Δώστε τον Κύριο Κωδικό Χρήστη και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα 1 και AWAY. Θα ακουστούν τρεις ήχοι και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Δώστε τον αριθμό χρήστη (1-16) που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο AWAY.
3. Πατήστε το πλήκτρο STAY για να διαγράψετε το κωδικό χρήστη. Δύο ήχοι θα ακουστούν και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα σβήσουν.

Αν θέλετε να διαγράψετε και άλλους κωδικούς, επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές απαιτείται.

## Κύριος Κωδικός + 1 + **[#AWAY]** + Αριθμός Χρήστη + **[#AWAY]** + **[★STAY]**



Όταν διαγράφετε κωδικούς χρήστη, η λειτουργία τερματίζεται αυτόματα αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο μέσα σε εξήντα δευτερόλεπτα. Επιπλέον αν πατηθεί το πλήκτρο AWAY τερματίζεται επίσης η λειτουργία. Αν ακουστεί ένας μακρύς ήχος σημαίνει ότι ο κωδικός που δόθηκε υπάρχει ήδη στο σύστημα ή ότι επιλέχτηκε λάθος αριθμός κωδικού χρήστη.

### Δ.Απομόνωση Ζωνών

Όταν μια ζώνη απομονωθεί, η πρόσβαση μέσω αυτής επιτρέπεται στο προστατευόμενο χώρο χωρίς να ενεργοποιηθεί συναγερμός. Η απομόνωση των ζωνών μπορεί να γίνει με δύο μεθόδους. Η μια μέθοδος απαιτεί προηγουμένως την εισαγωγή κωδικού χρήστη ενώ η άλλη όχι. Η δυνατότητα απομόνωσης ζωνών καθορίζεται από τα επίπεδα πρόσβασης κωδικών χρήστη. Είναι δυνατόν μερικοί κωδικοί χρήστη να μην μπορούν να απομονώσουν ζώνες.

### Βασική Απομόνωση Ζωνών

1. Πατήστε το πλήκτρο STAY δύο φορές. Θα ακουστούν τρεις ήχοι.
2. Δώστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY (\*). Η ζώνη που επιλέξατε για να απομονωθεί θα αρχίσει να αναβοσβήνει.  
Επαναλάβετε το 2<sup>ο</sup> βήμα αν θέλετε να απομονώσετε πάνω από μια ζώνη.
3. Πατήστε το πλήκτρο AWAY όταν τελειώσετε την επιλογή ζωνών για απομόνωση. Θα ακουστούν δύο ήχοι.

Οι επιλεγμένες για απομόνωση ζώνες θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν μέχρι να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα. Το σύστημα είναι πλέον έτοιμο για οπλισμό.

## **[★STAY]** + **[★STAY]** + Αριθμός Ζώνης + **[★STAY]** + **[#AWAY]**



Κάθε φορά που απομονώνεται μια ζώνη, το αντίστοιχο ενδεικτικό της αρχίζει να αναβοσβήνει. Αν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε ξανά τον αριθμό της ζώνης που από λάθος απομονώσατε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY (\*). Η ζώνη δεν θα είναι πια απομονωμένη και το ενδεικτικό της θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

## Απομόνωση με Κωδικό

1. Πατήστε το πλήκτρο STAY (\*).
2. Δώστε το κωδικό σας.
3. Πατήστε το πλήκτρο STAY. Θα ακούσετε τρεις ήχους.
4. Δώστε τον αριθμό της ζώνης που θέλετε να απομονώσετε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY (\*). Η ζώνη που επιλέξατε για να απομονωθεί θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Επαναλάβετε το 4<sup>o</sup> βήμα αν θέλετε να απομονώσετε πάνω από μια ζώνης.
5. Πατήστε το πλήκτρο AWAY όταν τελειώσετε να επιλέγετε ζώνες για απομόνωση. Θα ακουστούν δύο ήχοι.

Οι επιλεγμένες για απομόνωση ζώνες θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν μέχρι να οπλίσετε και να αφοπλίσετε το σύστημα. Το σύστημα είναι πλέον έτοιμο για οπλισμό.

**[\*STAY] + Κωδικός + [\*STAY] + Αριθμός Ζώνης + [\*STAY] + [#AWAY]**



**Κάθε φορά που απομονώνεται μια ζώνη, το αντίστοιχο ενδεικτικό της αρχίζει να αναβοσβήνει. Αν κάνετε κάποιο λάθος, πατήστε ξανά τον αριθμό της ζώνης που από λάθος απομονώσατε και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο STAY (\*). Η ζώνη δεν θα είναι πια απομονωμένη και το ενδεικτικό της θα σταματήσει να αναβοσβήνει.**

## Ε.Αλλαγή των τηλεφώνων Οικιακής Αναφοράς

Όταν το σύστημα έχει καθοριστεί για οικιακή αναφορά, η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον Κύριο Κωδικό Χρήστη να δει και να προγραμματίσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς που θα καλέσει το σύστημα σε περίπτωση συναγερμού..

### Για να αλλάξετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς Οικιακής Αναφοράς

Δώστε το Κύριο κωδικό χρήστη και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα 2 και AWAY. Τρεις ήχοι θα ακουστούν και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Αν υπάρχουν τηλεφωνικοί αριθμοί προγραμματισμένοι, θα εμφανιστούν, ένα ψηφίο τη φορά, μέσω των ενδεικτικών πληκτρολογίου.

**Αν δεν υπάρχουν τηλέφωνα προγραμματισμένα, θα ακουστούν δύο επιπλέον ήχοι όταν μπαίνετε στη λειτουργία αυτή. Κανονικά οι δύο αυτοί ήχοι ακούγονται μετά την εμφάνιση και του τελευταίου ψηφίου του τηλεφωνικού αριθμού.**

1. Δώστε όλα τα ψηφία για το 1<sup>o</sup> τηλέφωνο, ένα ψηφίο τη φορά. Καθώς εισάγεται κάθε ψηφίο, το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης ανάβει.
2. Αφού δώσετε όλα τα ψηφία του πρώτου τηλεφώνου πατήστε το πλήκτρο STAY και κατόπιν το πλήκτρο 4 αν πρόκειται να προγραμματίσετε πάνω από ένα τηλεφωνικούς αριθμούς. Αντό εισάγει ένα διάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου τηλεφώνου. Αν προγραμματίζετε μόνο ένα τηλέφωνο πατήστε το πλήκτρο AWAY για να βγείτε από την λειτουργία.
3. Δώστε όλα τα ψηφία για το δεύτερο τηλέφωνο, ένα ψηφίο τη φορά. Κάθε φορά που δίνετε ένα ψηφίο ανάβει το αντίστοιχο ενδεικτικό ζώνης. Μετά το τελευταίο ψηφίο πατήστε το πλήκτρο AWAY για να βγείτε από την λειτουργία εκτός αν θέλετε να προγραμματίσετε και τρίτο τηλεφωνικό αριθμό.

**Κύριος Κωδικός + 2 + [#AWAY] + 1<sup>o</sup> τηλέφωνο + [\*STAY] + 4**



+ 2<sup>o</sup> τηλέφωνο + **[#AWAY]**

**Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός ψηφίων που μπορούν να δοθούν είναι 48. Σε αυτό περιλαμβάνονται και όσες παύσεις ή διαστήματα έχουν προγραμματιστεί.**

### **Για να ακυρώσετε την οικιακή αναφορά**

Αν θέλετε να ακυρώσετε την οικιακή αναφορά για κάποιο λόγο (λόγου χάριν μετακομίζετε και δεν θέλετε να συνεχίσει το σύστημα ασφαλείας της εργασίας σας να καλεί το σπίτι σας ή το κινητό σας κλπ), μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:

1. Δώστε τον Κύριο Κωδικό χρήστη και κατόπιν τα πλήκτρα 2 και AWAY. Θα ακουστούν τρεις ήχοι και τα ενδεικτικά STAY και AWAY θα αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε το πλήκτρο STAY και κατόπιν το πλήκτρο 4.
3. Πατήστε το πλήκτρο AWAY για να ακυρώσετε την οικιακή αναφορά.

**Κύριος Κωδικός + 2 + **[#AWAY]** + **[\*STAY]** + 4 + **[#AWAY]****

## **Ζ.Συναγερμός Προσωπικής Απειλής**

Ο συναγερμός προσωπικής απειλής του πληκτρολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν συναγερμός έναντι ληστείας. Θα ενεργοποιηθεί αν το πλήκτρο 9 προστεθεί στο τέλος ενός κωδικού χρήστη ο οποίος χρησιμοποιείται για τον αφοπλισμό του συστήματος. Προσθέτοντας τον αριθμό 9 στο τέλος του κωδικού σας όταν οπλίζετε το σύστημα δεν θα δοθεί συναγερμός ενέδρας. Ο συναγερμός από κωδικό ενέδρας είναι πάντα σιωπηλός και μπορεί να έχει εφαρμογή μόνο αν υπάρχει σύνδεση του συστήματος σας με 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού.



**Κωδικός Χρήστη + 9 + **[#AWAY]****

**Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιείται ο αριθμός 3 αντί του 9. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό 3 για τη προσωπική απειλή.**

## **Η.Λειτουργίες Συνδιασμού Πλήκτρου**

### **Συναγερμός Πανικού Πληκτρολογίου**

Πανικός θα δοθεί εάν πατηθούν συγχρόνως τα πλήκτρα 1 και 3 ή **[STAY]** και **[AWAY]**. Ο συναγερμός αυτός θα είναι ηχηρός. Συζητείστε με τον εγκαταστάτη σας αν επιθυμείτε ο συναγερμός αυτός να είναι σιωπηλός.

**1 + 3 ή **[\*STAY]** + **[#AWAY]****

### **Αναγγελία Πυρκαγιάς Πληκτρολογίου**

Αναγγελία πυρκαγιάς μπορεί να δοθεί πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα 4 και 6 του πληκτρολογίου. Συζητείστε με τον εγκαταστάτη σας, αν θέλετε να ακυρωθεί η εντολή αυτή ή να μην ηχεί η σειρήνα. Ο ήχος της σειρήνας είναι διαφορετικός από αυτόν του συναγερμού από διάρρηξη για την αναγνώριση των καταστάσεων.

**4 + 6**

### **Κλήση Ιατρικής Βοήθειας Πληκτρολογίου**

Κλήση ιατρικής βοήθειας μπορεί να γίνει από το πληκτρολόγιο πατώντας συγχρόνως τα πλήκτρα 7 και 9. Ο συναγερμός αυτός είναι ηχηρός. Συζητείστε με τον εγκαταστάτη σας, αν θέλετε να ακυρωθεί η εντολή αυτή ή να μην ηχεί η σειρήνα.

**7 + 9**